


WORKFIT-DL




Gesamtgewichtskapazität (inklusive Kabelkanal):

Größe der Arbeitsoberfläche

60"x29" (152x74cm): ≤ 42 lbs. (19.1 kg)

48"x29" (122x74cm): ≤ 50 lbs. (22.7kg)



Gewichtskapazität

des Kabelkanals: < 8 lbs. (3.6 kg)

⚠ VORSICHT: DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!

DEUTSCH

Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com



User's Guide - English
 Guía del usuario - Español
 Manuel de l'utilisateur - Français
 Gebruikersgids - Deutsch
 Benutzerhandbuch - Nederlands
 Guida per l'utente - Italiano
 Användarhandbok - svenska
 ユーザーガイド : 日本語
 用户指南 : 汉语



Includes
 Constant Force™
 Technology







www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458
 Europe +31 (0)33-45 45 600
 China 400-120-3051

Überblick über die Gefahrensymbole

Diese Symbole machen den Benutzer auf einen sicherheitsgefährdenden Zustand aufmerksam, der behoben werden muss. Alle Benutzer sollten die folgenden Gefahrensymbole am Produkt bzw. in der Dokumentation erkennen und ihre Bedeutung verstehen können. Kinder, die Sicherheitswarnungen nicht verstehen und angemessen darauf reagieren können, dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene benutzen!

Symbol	Signalwort	Gefahrenstufe
	HINWEIS	Ein HINWEIS verweist auf wichtige Informationen, mit deren Hilfe Sie dieses Produkt besser nutzen können.
	VORSICHT	Der Hinweis VORSICHT verweist auf potenzielle Hardware-schäden oder Datenverluste und informiert Sie darüber, wie Sie das Problem vermeiden können.
	ACHTUNG	Der Hinweis ACHTUNG verweist auf potenzielle Sachschäden oder Verletzungen bis hin zum Tod.
	ELEKTRIK	Der Hinweis ELEKTRIK verweist auf eine drohende elektrische Gefahr die, wenn sie nicht vermieden wird, Verletzungen, einen Brand und/oder den Tod zur Folge haben kann.

Sicherheit



Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

!WARNING **IMPACT HAZARD**



Moving Parts Can Crush And Cut

Minimize Lift Strength BEFORE:

- Removing Mounted Equipment

and

Insert 4 Stop Screws BEFORE:

- Shipping or Storing (i.e. when Desk is not upright).

To Minimize Lift Strength

Refer to installation manual for instructions on how to minimize lift strength.

To Insert 4 Stop Screws

Refer to installation manual for instructions on installing stop screws.

Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!

For More information and instructions visit www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at **1-800-888-8458**.

826-901-00

ACHTUNG

GEFÄHRDUNG DURCH STOSS

Bewegliche Teile können Quetsch- und Schnittverletzungen verursachen

Hubspannung minimieren, **BEVOR:**

anmontierte Geräte entfernt werden der Tisch versandt oder gelagert wird

Minimieren der Hubspannung

Minimieren der Hubspannung

1. Die Feststellbremse lösen und Arbeitsfläche in die höchste Position bringen.

2. Die Einstellmutter an der Rückseite der Standbeine bis zum Anschlag nach links drehen (40-60 Umdrehungen pro Fuß erforderlich).

Ein Missachten dieses Warnhinweises kann schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben!

Nähere Informationen und Anleitungen finden Sie auf www.ergotron.com oder durch Anruf beim Ergotron-Kundendienst unter der Nummer 1-800-888-8458.

Sicherheit





ACHTUNG! Die in diesem Produkt werkseitig eingesetzten Anschlagsschrauben sichern es während Versand und Installation in der komprimierten Position. Diese Schrauben **NUR** nach Anweisung in dieser Anleitung entfernen. Vor Beginn der Installation sicherstellen, dass diese Schrauben vorhanden sind. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen. Wenn irgendwelche der 4 Kreuzschlitzkopf-Anschlagsschrauben an diesen Stellen fehlen, muss vor der Fortsetzung des Installationsverfahrens die Kundendienstabteilung informiert werden.

WICHTIG!


Die Anschlagsschrauben und diese Anleitung gut aufbewahren. Die Anschlagsschrauben eindrehen, wenn dieses Produkt in den Versand gegeben oder gelagert wird. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.

SCHRAUBEN NICHT ENTFERNEN!



DEUTSCH

! WARNING



ACHTUNG!


Die Bremskabel während des Zusammenbaus von der Synchronisationsstange und den Querstäben fernhalten!

Ein Kontakt der Bremskabel mit der Synchronisationsstange und den Querstäben kann die Hubbewegung behindern und Geräteschäden oder Verletzungen verursachen. Nähere Informationen sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

















ACHTUNG! KIPPGEFAHR!

Beim Anbringen von Zubehörprodukten am WorkFit-D dürfen diese nicht über dessen Außendimensionen hinaus ragen. Kein Zubehör anbringen, das über die vordere und hintere Arbeitsfläche hervorsteht! Ein Missachten dieses Warnhinweises kann zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.







Komponenten



	A	B	C	D
1	 1x			
2	 1x			
3	 1x			
4	 1x	 2x	 2x	
5	 8x M8 x 10 mm	 3x	 8x M5 x 6 mm	 33x #10 x 3/4" Holzschraube
6	 1x 1/4" x 5/32"	 1x 5/32"	 1x 5 mm	

DEUTSCH

Benötigtes Werkzeug




1


HINWEIS: Das Bremskabel ist an beiden Standbeinen befestigt. Beim Entfernen der Standbeine aus der Verpackung vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung des Bremskabels oder sein Abziehen von den Standbeinen zu vermeiden.

Arbeitsoberfläche mit der Oberseite nach unten auf einen sauberen Untergrund legen.

Das Bein sorgfältig mit der Handbremse auf der Seite der Arbeitsoberfläche mit den Bremsmontagelöchern positionieren; das andere Bein auf der anderen Seite der Arbeitsoberfläche.





DEUTSCH



2

Attach cable channel.

8x #10 x 3/4"
Holzschraube





DEUTSCH

3 Das Bein mit dem Bremsgriff locker an der Arbeitsoberfläche befestigen.



HINWEIS: Die Schrauben jetzt noch nicht ganz in die Arbeitsfläche eindrehen. Ca. 3 mm vor dem Anschlag mit dem Drehen aufhören.


9x
#10 x 3/4"
Holzschraube



DEUTSCH

4 Den Synchronisationsstab am Bein montieren, das an der Arbeitsoberfläche befestigt ist.


⚠ WARNING



ACHTUNG!


Die Bremskabel während des Zusammenbaus von der Synchronisationsstange und den Querstäben fernhalten!

Ein Kontakt der Bremskabel mit der Synchronisationsstange und den Querstäben kann die Hubbewegung behindern und Geräteschäden oder Verletzungen verursachen. Nähere Informationen sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.



5 Das andere Bein auf der Arbeitsoberfläche positionieren und den Synchronisationsstab daran befestigen.


⚠ WARNING



ACHTUNG!

Die Bremskabel während des Zusammenbaus von der Synchronisationsstange und den Querstäben fernhalten!

Ein Kontakt der Bremskabel mit der Synchronisationsstange und den Querstäben kann die Hubbewegung behindern und Geräteschäden oder Verletzungen verursachen. Nähere Informationen sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.





DEUTSCH

6 Das andere Bein locker an der Arbeitsoberfläche befestigen.



HINWEIS: Die Schrauben jetzt noch nicht ganz in die Arbeitsfläche eindrehen. Ca. 3 mm vor dem Anschlag mit dem Drehen aufhören.

9x
#10 x 3/4"
Holzschraube





DEUTSCH

- 7** Den Querbalken befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Bremskabel nicht um die Querbalken verlaufen.
Schrauben nacheinander leicht anziehen bis die Spannung auf jeder Schraube gleich groß ist.





HINWEIS: Die Schrauben nicht zu fest anziehen. Ein übermäßiges Anziehen der Schrauben kann zum Ausreißen der Gewindebohrungen und einer unsicheren Installation führen.





8

Alle Schrauben zur Befestigung der Beine an der Arbeitsoberfläche anziehen.



9 Hebebremse an der Arbeitsoberfläche befestigen.


4x 
#10 x 3/4"
Holzschraube




DEUTSCH

10


Bremskabel in 3 Kabelklemmen einführen und an der Arbeitsoberfläche befestigen.



#10 x 3/4"
Holzschraube






5/32"



1/4"




5/32"





11

Bremskabel mit Hilfe von Kabelbindern an den Beinen befestigen.




HINWEIS: Den größtmöglichen Kabeldurchhang zwischen Kabelbinder und Standbein vorsehen, damit die Tischfläche ungehindert ganz nach oben ausgefahren werden kann. Ein Missachten dieses Hinweises kann zu Geräteschäden führen.




HINWEIS: So wenig Durchhang wie möglich zwischen Kabelbinder und Bremslösegriff lassen.

12 Füße an den Beinen befestigen.



a



b




c



13

Den Schreibtisch aufrecht auf seine Standbeine stellen.




VORSICHT!


GEFÄHRDUNG DURCH HEBEN!

Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt.
Ein Missachten dieses Warnhinweises kann zu
Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.

a



b





14

Vor dem Installieren von Geräten die 4 Anschlagsschrauben der Bremse entfernen. Die 2 Anschlagsschrauben von den Standbeinen und dann die 2 Anschlagsschrauben von der Bremse entfernen, damit die Arbeitsfläche angehoben und abgesenkt werden kann.


WICHTIG!

Die Anschlagsschrauben und diese Anleitung gut aufbewahren. Die Anschlagsschrauben eindrehen, wenn dieses Produkt bewegt, in den Versand gegeben oder gelagert wird. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.



15

Nach dem Entfernen der 4 Bremsen-Anschlagschrauben die Handbremse (am rechten Standbein) lösen und die Arbeitsfläche ganz nach oben schieben.




16

Alle Geräte installieren.




VORSICHT! Bei allen Gerätekabeln auf einen Durchhang von 508 mm achten, damit die Arbeitsfläche auf ihre volle Höhe von 508 mm angehoben werden kann. Bei einem geringeren Durchhang kann es zum Ziehen an den Gerätekabeln kommen, d. h. Geräte können vom Schreibtisch herunterfallen, was Sachschäden und Verletzungen verursachen kann.





17 Einstellschritt

Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

- a** Kraft der Hebevorrichtung durch Erhöhen und Absenken des Pults testen. Falls das Heben/Absenken schwierig ist, befolgen Sie die folgenden Anpassungsschritte, um die Hebekraft adäquat mit dem Gewicht der aufgestellten Geräte auszugleichen.



⚠ WARNING
IMPACT HAZARD




Moving Parts Can Crush And Cut

Minimize Lift Strength BEFORE:
- Removing Mounted Equipment
and
Insert 4 Stop Screws BEFORE:
- Shipping or Storing (i.e. when Desk is not upright).
To Minimize Lift Strength
Refer to installation manual for instructions on how to minimize lift strength.
To Insert 4 Stop Screws
Refer to installation manual for instructions on installing stop screws.
Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!
For More information and instructions visit www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at 1-800-888-8458. 826-901-00

ACHTUNG
GEFÄHRDUNG DURCH STOSS
Bewegliche Teile können Quetsch- und Schnittverletzungen verursachen
Hubspannung minimieren, BEVOR:
anmontierte Geräte entfernt werden
der Tisch versandt oder gelagert wird
Minimieren der Hubspannung
Minimieren der Hubspannung


1. Die Feststellbremse lösen und Arbeitsfläche in die höchste Position bringen.
2. Die Einstellmutter an der Rückseite der Standbeine bis zum Anschlag nach links drehen (40-60 Umdrehungen pro Fuß erforderlich).

Ein Missachten dieses Warnhinweises kann schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben!
Nähere Informationen und Anleitungen finden Sie auf www.ergotron.com oder durch Anruf beim Ergotron-Kundendienst unter der Nummer 1-800-888-8458.



ACHTUNG! Den Tisch zum Einstellen NICHT umkippen. Einstellungen dürfen nur bei aufrecht stehendem Tisch vorgenommen werden. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.

- b** Heben Sie das Pult als erstes auf seine höchstmögliche Position. Bremse lösen und anheben.




Einstellschritt



C Drücken Sie auf der Rückseite jedes Beines die Anpassungstüren ein, um zu den Einstellschrauben zu gelangen.



HINWEIS: Die Abdeckungen an den Standbeinen lassen sich nur öffnen, wenn sich die Arbeitsfläche in der obersten Position befindet. Die Arbeitsfläche lässt sich erst absenken, wenn die Abdeckungen vollständig geschlossen sind.



d Verwenden Sie zur Einstellung der Schrauben einen Schraubbohrer oder Steckschlüsseldreher. Ein Schraubbohrer wird empfohlen, da die Einstellschrauben sehr viele Umdrehungen benötigen, bevor eine Veränderung der Hebekraft zu bemerken ist.



Hubkraft erhöhen

Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:




Hubkraft senken

Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:




Vor dem Absenken der Arbeitsfläche sicherstellen, dass die Abdeckungen völlig geschlossen sind.




e

Die Höheneinstellung an jedem Standbein korrigieren und mit einer Wasserwaage prüfen, ob die Arbeitsfläche eben ist.



Zum Anheben nach links drehen.

Zum Absenken nach rechts drehen.



Die Installation ist abgeschlossen

Die folgenden Schritte sind für den Versand oder die Lagerung des Pults.

ANHANG A - Minimieren der Hubspannung



ACHTUNG. Es ist äußerst wichtig, die Hubspannung vor dem Entfernen installierter Geräte (Monitor, Arm, CPU-Ständer usw.) vom Schreibtisch oder zur Vorbereitung des Schreibtisches auf Versand oder Lagerung zu minimieren. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.





ACHTUNG! Den Tisch zum Einstellen NICHT umkippen. Einstellungen dürfen nur bei aufrecht stehendem Tisch vorgenommen werden. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.

1. Die Feststellbremse (am rechten Standbein) lösen und die Arbeitsfläche in ihre höchste Position bringen.
2. Die Abdeckung hinter jedem Standbein nach innen schieben, damit der Einstellpunkt zugänglich wird.




HINWEIS: Die Abdeckungen an den Standbeinen lassen sich nur öffnen, wenn sich die Arbeitsfläche in der obersten Position befindet. Die Arbeitsfläche lässt sich erst absenken, wenn die Abdeckungen vollständig geschlossen sind.



3. Die Einstellschrauben zur Minimierung der Spannung mit einem 14-mm-Bohreinsatz nach links drehen. An beiden Standbeinen eine gleichmäßige Spannung aufrechterhalten; dazu abwechselnd erst das eine, dann das andere Bein einstellen. So lange mit dem Einstellen fortfahren, bis sich der Schraubenschlüssel nicht weiter drehen lässt.
4. Nach Erreichen der minimalen Spannung können die anmontierten Geräte entfernt werden.



Vor dem Absenken der Arbeitsfläche sicherstellen, dass die Abdeckungen völlig geschlossen sind.





ANHANG B - Einsetzen der Anschlagschrauben




ACHTUNG. Vor dem Versenden oder Lagern des Schreibtisches oder wenn der Schreibtisch umgedreht oder auf die Seite gelegt wird*, ist es äußerst wichtig, die 4 Anschlagschrauben wieder einzusetzen. Ein Missachten dieser Anleitung kann ein schnelles Ausfahren des Hebemechanismus verursachen und zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.

1. Zur Minimierung der Spannung die Anleitung in Anhang A beachten.
2. Den Tisch in seine unterste Position drücken.
3. Unten an jedem Standbein 2 Anschlagschrauben einsetzen.
4. Die 2 anderen Anschlagschrauben auf jeder Seite der Handbremse rechts auf der Arbeitsfläche einsetzen.
5. Nach dem Anbringen der 4 Anschlagschrauben kann der Schreibtisch versandt oder gelagert werden.

* Es wird davon abgeraten, den Tisch umzudrehen oder auf die Seite zu legen.



Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!



Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:
www.computingcomfort.org

- Höhe** Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.
Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.
- Abstand** Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.
Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90 ° zu ermöglichen.
- Winkel** Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.
Neigen Sie die Tastatur um 10 ° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen

Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.

Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.

Pausen - Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten

• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.


Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty

Für Servicebesuch: www.ergotron.com

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>



HINWEIS: Halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Seriennummer griffbereit.



DEUTSCH

**Vertrieb Deutschland,
Österreich und Schweiz**

Kiel-Kronshagen, Deutschland
+49 431 54028780
www.ergotron.de
info@ergotron.de

**Vertrieb in Europa,
Nahe Osten, Afrika**

Amersfoort, Niederlande
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.de

**Vertriebs- und Konzern-
hauptszitz in Amerika**

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

ERGOTRON®

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst. Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.

© 2016 Ergotron, Inc. All rights reserved.